

## Fehér pigmentolaj használata

1. 180-as csiszolt felületre első rétegben Habiol UV színtelen olajat hordjunk fel.
2. 2 perc után töröljük át a felületet pamutronggyal. Semennyi olaj ne maradjon a felületen, az olajnak a fába kell beívódnia. A ronggyal való visszatörlést minden olajozás (réteg) után végezzük el.
3. 1-4 óra száradás után csiszoljuk meg a felületet 300-as papírral, majd portalanítás után hordjuk fel a fehér pigmentes olajat.
4. 20 perc után töröljük vissza a felületet ronggyal (a fehér olaj lassabban szárad, mint a színtelen olaj). 6 óra múlva csiszoljuk át a felületet 300-as papírral, majd felhordhatjuk a következő réteg fehér olajat. 2-3 rétegben célszerű elvégezni az olajozást.

Ha selyemfényű felületet szeretnénk elérni, akkor az utolsó fehér pigmentolaj felhordása után ½ óra múlva rongykoronggal polírozzuk a felületet. A felület 10 nap száradás után válik víz- és szennytaszítóvá, addig óvjuk a felületet a ráfröccsenő víztől, szennyeződésektől.